# Pre-Mold Splint

LATEX FREE

CND M030599

## Splint preformati per immobilizzazione in fibra di poliestere

PMSA 001

**MANO**



PMSA 002

**POLSO**



PMSA 003

**PALMARE** **DORSALE** **ULNARE**



PMSA 004

**POLLICE**



PMLA 005

**GOMITO**



PMSL 007

**CAVIGLIA**



PMLL 008

**GINOCCHIO**



PMLL 009

**GAMBA**



INQUADRA IL QR CODE
PER VISUALIZZARE IL VIDEO

CE
Classe I

## Caratteristiche speciali

Pre-Mold Splint può essere personalizzato su ogni paziente perché si adatta perfettamente alla forma anatomica dell'arto da immobilizzare e alla sua lunghezza.

GRUPPO ASTRO
ASTRO MEDICAL 2000 s.a.s.
*20059 Vimercate (MONZA E BRIANZA) - Centro «Torri Bianche» n. 1*
*Tel. 039/688.00.05 (4 linee r.a.)*
*Fax 039/688.00.07 - E-mail: info@astromedical2000.com*

# Pre-Mold Splint

SCHEDA TECNICA

## Modalità d'impiego:

Pre-mold-splint è una stecca in fibra di poliestere preimbottita e preformata per il trattamento primario e l'immobilizzazione delle estremità infortunate. Pre-mold-splint può essere applicato senza l'utilizzo di guanti e prebendaggio e ciò rende l'utilizzo rapido e semplice.

## Indicazioni:

Fratture, lussazioni e distorsioni




## Istruzioni per l'uso: (CLASSE I)

Aprire la confezione dove indicato ed estrarre la stecca.

❷ Immergerla in acqua tiepida (20°-30° per 10 secondi)

❸ Strizzarla per togliere l'acqua

❹ Stendere la stecca su un panno asciutto. Arrotolarla e strizzarla per eliminare l'acqua in eccesso.

❺ Posizionarla sull'arto da immobilizzare e fissarla con un bendaggio.

❻ Tenere l'arto in posa per circa 2 minuti. La stecca è completamente rigida in 20 minuti.

"Prodotto monouso
conservare in luogo asciutto a 24 gradi"

| CODICE | MISURA | CONFEZIONE |
|---|---|---|
| PMSA-001 | CM. 18 X 30 | 20 PZ |
| PMSA-002 | CM. 16,5 X 30,5 | 20 PZ |
| PMSA-003 | CM. 15,5 X 43 | 20 PZ |
| PMSA-004 | CM. 15 X 32,5 | 20 PZ |
| PMLA-005 | CM. 19,5 X 73 | 20 PZ |
| PMSL-007 | CM. 30 X 79,5 | 20 PZ |
| PMLL-008 | CM. 33 X 74 | 20 PZ |
| PMLL-009 | CM. 30 X 116 | 20 PZ |